

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

LIFE[®] ELECTRONICS S.p.A.

MANUALE D'USO

38.1040104

TIMER DIGITALE 220V 3600W



Importato da: **LIFE ELECTRONICS S.p.A.**
via Raffaele Leone, 3 - 95018 Riposto CT
www.life-electronics.com
Made in CHINA



N.B. La fotografia è solo rappresentativa e non vincolante in alcun modo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggete attentamente le seguenti istruzioni prima di connettere questo timer ad una apparecchiatura elettrica

IMPORTANTE

- Non applicate al Timer apparecchiature con intensità di corrente superiore a 16A.
- Assicuratevi sempre che la spina sia inserita completamente nella presa del Timer.
- Rimuovete il Timer dalla presa di corrente prima di pulirlo. Per la pulizia usate un panno asciutto.
- Evitate di usare il Timer con stufe e con tutti quegli oggetti che, per loro natura, non dovrebbero essere lasciati incustoditi durante l'uso.

DESCRIZIONE DEI COMANDI

- o MASTER CLEAR: Cancella tutti i dati presenti in memoria, inclusi l'orario e i programmi.
- o RANDOM: Imposta o cancella la funzione Random.
- o CLOCK: Imposta l'orario in combinazione coi pulsanti WEEK, HOUR e MIN. Seleziona le modalità 12h/24h in combinazione col pulsante TIMER. Imposta la funzione ora solare/legale in combinazione col pulsante ON/AUTO/OFF.
- o TIMER: Imposta i programmi insieme ai pulsanti WEEK, HOUR e MIN. Seleziona le modalità 12h/24h insieme al pulsante CLOCK.
- o ON/AUTO/OFF: Seleziona le modalità di funzionamento del Timer.
- o WEEK: Seleziona la settimana insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- o HOUR: Seleziona l'ora insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- o MIN: Seleziona i minuti insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- o RES/RCL: Annulla i programmi o richiama i programmi annullati.

CARATTERISTICHE GENERALI

- 10 programmi ON/OFF
- Modalità manuale o automatica (MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF)
- Modalità 12/24 ore
- Display LCD
- Funzione ora solare
- Funzione RANDOM per l'esecuzione dei programmi con un anticipo casuale
- 16 combinazioni di giorni o blocchi di giorni disponibili per i programmi: MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU / MO TU WE TH FR SA SU / MO TU WE TH FR / SA SU / MO TU WE TH FR SA / MO WE FR / TU TH SA / MO TU WE / TH FR SA / MO WE FR SU

FUNZIONAMENTO

1. Inserite il Timer in una normale presa di corrente 220/240V e accendetelo. Lasciate caricare la batteria per 14 ore circa.
2. Dopo aver caricato la batteria, cancellate la memoria premendo MASTER CLEAR con la punta di una matita.
3. Il Timer è adesso pronto per essere impostato.

ORARIO

1. Tenendo premuto CLOCK, premete i pulsanti WEEK, HOUR e MIN per selezionare rispettivamente il giorno della settimana, l'ora e i minuti.
2. Per cancellare una selezione errata, ripetete l'operazione.

IMPOSTAZIONE DEI PROGRAMMI

ATTENZIONE: quando memorizzate più di un programma, assicuratevi che i diversi programmi non si sovrappongano. Se ci sono delle impostazioni coincidenti, il timer ON e OFF verrà eseguito rispettando il tempo del programma e non il numero del programma e il programma OFF avrà la priorità sul programma ON.

1. Premete TIMER. Il display mostra ON_1.
2. Premete WEEK ripetutamente finché appare il giorno o la serie di giorni della settimana che desiderate impostare. Inserite l'orario di accensione con i pulsanti HOUR e MIN.
3. Premete di nuovo TIMER per passare dalle impostazioni di accensione (ON) a quelle di spegnimento (OFF): sul display apparirà OFF_1. Per inserire l'orario di spegnimento, ripetete la procedura descritta al punto 2.
4. Premete di nuovo TIMER se volete impostare un nuovo programma di accensione (ON_2) e spegnimento (OFF_2), ripetendo la procedura descritta ai punti 2 e 3, oppure premete CLOCK per terminare la programmazione.

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

1. Premete ON/AUTO/OFF per selezionare le tre diverse modalità di funzionamento.
2. I programmi possono essere eseguiti solamente in modalità AUTO. Quando è selezionato AUTO il Timer funziona in base ai programmi inseriti. In modalità MANUAL ON e MANUAL OFF tutti i programmi sono ignorati e il timer non è attivo. In modalità MANUAL ON il Timer rimane acceso, in MANUAL OFF è spento.

FUNZIONE RANDOM

1. Premete il pulsante RANDOM. Sul display apparirà R.
2. Quando è attiva la funzione RANDOM, i programmi impostati verranno eseguiti con un anticipo variabile tra 10 e 31 minuti, tra le 18:00 e le 06:00.
3. Premete di nuovo RANDOM per disattivare la funzione.

MODALITA' 12H/24H

Premete simultaneamente CLOCK e TIMER per cambiare la modalità di visualizzazione dell'ora (12/24 ore).

ORA LEGALE

1. Premete simultaneamente CLOCK e ON/AUTO/OFF. Sul display apparirà la lettera S (summertime) e l'orologio avanzerà di un'ora.
2. Per tornare all'ora solare, premete di nuovo i pulsanti CLOCK e ON/AUTO/OFF simultaneamente. La lettera S scomparirà e l'orologio tornerà indietro di un'ora.

SPECIFICHE

Voltaggio	220/240V AC 50Hz
Carico massimo	16(2)A / 3600W
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +40°C
Precisione	+/- 1 minuto per mese